



## PROCÉDURE POUR UTILISATION DU RACK EXTÉRIEUR

---

### **OBLIGATION DE METTRE LE RACK LORSQU'UN VÉHICULE EST LEVÉ AVEC LE LOADER**

- Avant chaque utilisation, faire une inspection visuelle du rack surtout au niveau des soudures.
- S'assurer que le rack est vis-à-vis des points d'appuis du véhicule